




Wartung und Pflege

Verstellhinweise ROTO NT-Beschlag



Kunststofffenster und -Türen, Bandseite K



Verstellwerkzeuge:

ROTO-ES-
Beschlag-Einstellschlüssel

Schließzapfen E	Verstellweg in °	Anpressdruck- verstellung in mm
	Grundstellung	-
		+/- 0,8

Schließzapfen	Verstellweg in °	Anpressdruck- verstellung in mm	Höhen- verstellung in mm
	Grundstellung	-	-
		+/- 0,8	+/- 0,2
		-	+/- 0,4
		+/- 0,8	+/- 0,6
		-	+/- 0,8

Das Verstellen der ROTO Beschlagteile darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!